



Uputstvo za montiranje remenica sa konusnim steznikom



1. Metod montiranja:




U prvom koraku potrebno je postavljati remenicu na osovinu, zatim konusni steznik i prema crtežima potrebno je pozicionirati polubušotine. Nakon toga postavljati šrafove.




Shodno tabeli ispod, šrafove treba zategnuti i proveriti da li se konusni steznik zategnuo na osovinu i da remenica stabilno stoji.

Tipovi konusnih steznika, izvedbe i pozicije šrafova pri montiranju

TB 1008 – 3030



TB 3525 - 5050




Gornje slike ilustriraju pozicioniranje steznika i pozicije šrafova pri montiranju.


2. Potreban momenat za zatezivanje šrafova:

Tip steznika	Dimenzija ključa	Broj šrafova	Zatezni momenat (Nm)
1008, 1108	3	2	5,7
1210, 1215, 1610, 1615	5	2	20,0
2012	6	2	31,0
2517	6	2	49,0
3020, 3030	8	2	92,0
3525, 3535	10	3	115,0
4040	12	3	172,0
4545	14	3	195,0
5050	14	3	275,0

3. Demontiranje remenice sa osovine:




Šrafove treba izvaditi i jedan šraf treba postavljati u dosad slobodnu bušotinu sa navojem na pola strane. Zatim zategnuti šraf, samim tim konusni steznik će da popusti.




Popušteni konusni steznik lako se demontira sa osovine.

Tipovi konusnih steznika, izvedbe i pozicije šrafova pri demontiranju

TB 1008 – 3030



TB 3525 – 5050



Gornje slike ilustriraju pozicioniranje steznika i pozicije šrafova pri demontiranju.